

Manual / Bedienungsanleitung

Ecoline Series **EL-200RGB**

Please read this manual carefully prior to product operation!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Produkts!



English Deutsch



Legal notice:

Laserworld AG reserves the right to make modifications to its products, attending to further technical developments. These modifications do not necessarily have to be recorded in each case.

This manual and its information have been made with due care. Laserworld AG cannot, however, take any responsibility for errata, bugs, or the resulting damages.

The brands and product names mentioned in this manual are trade marks or registered trade marks of their respective owners.

Rechtlicher Hinweis:

Die Firma Laserworld AG behält sich das Recht vor, Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen, die der technischen Weiterentwicklung dienen. Diese Änderungen werden nicht notwendigerweise in jedem Einzelfall dokumentiert.

Diese Betriebsanleitung und die darin enthaltenen Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Die Firma Laserworld AG übernimmt jedoch keine Gewähr für Druckfehler, andere Fehler oder daraus entstehende Schäden.

Die in dieser Bedienungsanleitung genannten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhalter.



Content:

- 1. Scope of delivery & details
- 2. Preliminary warning notices
- 3. Initial operations, safety instructions
- 4. Working on the device
- 5. Service notes
- 6. Warnings and other notices on the device
- 7. Device connections
- 8. Operation

Final statement
Technical data sheet
Laser specifications



1. Scope of delivery & details

Please check if all listed parts are included and undamaged. Included in delivery:

- 1 x laser projector
- 1 x power cable
- 1 x manual

2. Preliminary warning notices

- 1. Please use this device only according to these operating instructions.
- 2. Do not use the device if there are any **visible damages** on housing, connector panels, power supplies or power cords.
- 3. Never look directly into the light source of a laser projector. Danger of blindness!
- 4. Do not operate the device at high humidity, in the rain or in dusty environments.
- Protect device against dripping or splashing water. Do not place any liquid filled containers at the device.

Warranty claim expires with removal of warranty label.

3. Initial operations, safety instructions

- Make sure to use correct voltage; see information on device & in this manual.
- Make sure that the device is **not connected to mains** during installation.
- Installation has to be done by technical experienced and qualified persons according to safety regulations of the respective country.
- Always ensure that maximum permissible exposure (MPE) is not exceeded in areas accessible to the public.
- In some countries an additional inspection by technical control institutes could be necessary.
- Connect an easily accessible interlock connector or circuit breaker

- to the projector.
- 7. The power supply should be easily accessible.
- When installing the laser mount it with a minimum distance of 15 cm from walls and objects.
- For safe setup e.g. on walls or ceilings please use a **safety cord**. The safety cord should be able to withstand tenfold the weight of the device. Please follow the accident prevention regulations of professional associations and/or comparable regulations for accident prevention.
- 10. If the device has been exposed to great temperature changes, do not switch it on immediately. Condensation water may damage device.



- 11. Never use dimmer, RC or other electronically switched sockets. Whenever possible, do not use the laser projector together with large appliances (especially fog machines) on the same mains!
- Ensure sufficient ventilation and do not place the device on any warm or heat radiating surface. Especially the ventilati-

on openings must not be covered!

13. Ensure that device does **not get over- heated.** Make sure that the device is not exposed to spotlights (especially moving heads). Heat of spotlights could overheat laser in a little while and leads to a degradation of performance.

4. Working on the device

- 1. Be sure that the mains plug is not connected to the power supply while installing or opening the device (e.g. for cleaning).
- Take off all reflecting things like rings, watches etc. before starting to work with or at the projector.
- 3. Only use non-reflecting tools to work on device.
- Wear protective clothing (like goggles, gloves etc.) according to laser power and wavelength of the laser.

5. Service notes

- Moisture and heat can reduce lifetime of the laser system dramatically and expires any warranty claim.
- Quick on/off switching of device can reduce durability of the laser diode dramatically.
- Avoid concussions during transport.
- To increase durability of your laser, protect device against overheating:
 - Always ensure sufficient ventilation.
 - Do not face spotlights (especially moving heads) to the device.
 - Check temperature after approx. 30 minutes with each new installation.
 If necessary install the projector at a place with different temperature.
 - Keep the device dry. Protect it from


- moisture, rain and damp.
- Switch off device when it is not needed. Diodes are switched on and can wear off even if there is no visible laser output.
- Open the device at regular intervals and remove any dust, particularly around fans and laser. Otherwise the risk of overheating is imminent and will void the warranty.
- If there are traces of fog fluid in the projector, clean it and change the position of the fog machine.
- The devices of Ecoline, EvoScan and Club-Series are not meant for professional applications. After approx. one hour of



- operation, the device should cool down for about 15 minutes.
- As for troubleshooting, please check the FAQ on our website www.laserworld.com
- Removal of the warranty label as well as damages to the device caused by improper handling, neglect of the safety instructions and service notes will void the warranty.

6. Warnings and other notices on the device

Please read manual before operation



7. Device connections





8. Operation

- 1. Connect the power cable to the device and then to the mains
- Your device is switched on now.
- 3. Your device runs in auto mode:



Your device runs in music mode:



- Control the music-sensitivity by the trim pot at the front side of the device. The LED is flashing when the device is triggered.
- 6. Your device runs in **DMX mode** if '10' is switched off:



- 7. Connect a DMX controller to operate the laser.
- 8. Use the switches 1 9 to set the DMX address of the laser. Each switch represents a number. To define a number use the preceding number and multipy it by 2:

Switch	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Number	1	2	4	8	16	32	64	128	256	Mode Switch

The laser uses 11 DMX channels, so make sure that the next device uses an address that doesn't overlap with this range.



Channel	Value	Function	
1	0 - 70	Laser off	
	71 - 142	Sound mode	
	143 - 214	Automatic mode	
	215 - 255	DMX mode	
2	0 - 255	Pattern selection	
3	0 - 255	Animation (not with all patterns); strobe effect	
4	0 - 255	Display mode	
5	0 - 255	Horizontal movement	
6	0 - 255	Vertical movement	
7	0 - 255	Zoom	
8	0 - 32	Red, green and blue	
	33 - 64	Green and blue	
	65 - 97	Red and blue	
	98 - 130	Red and green	
	131 - 162	Blue	
	163 - 195	Red	
	196 - 228	Green	
	229 - 255	Audio controls color change	
9	0 - 255	Rotation x-Axis	
10	0 - 255	Rotation Y-Axis	
11	0 - 255	Rotation	

- 9. Please note that not each pattern can be combined with each effect.
- 10. To turn off the device disconnect the power cable from the mains.



Final statement

Product and package leaving warehouse without faults. Users have to follow the local safety regulations and warnings of this manual. Damages through inappropriate use do not unterlie the sphere of influence of manufacturer or dealer. Therefore no liability or warranty will be taken over. We cannot inform you in case of changes of this manual. If you have any questions, please contact your dealer.

For service please contact your dealer or Laserworld. Please use only spare parts of Laserworld. Subject to change without notice. Because of the vast amount of data we cannot guarantee any correctness of given information.

Laserworld (Switzerland) AG

Kreuzlingerstrasse 5 8574 Lengwil-Oberhofen SWITZERLAND

Registered office:

8574 Lengwil-Oberhofen / Switzerland Company number: CH-440.3.020.548-6 Commercial Registry Kanton Thurgau

CEO: Martin Werner

VAT no. (Switzerland): 683 180 UID (Switzerland): CHE-113.954.889 VAT no. (Germany): DE258030001 WEEE-Reg.-No. (Germany): DE 90759352

www.laserworld.com info@laserworld.com

representative according to EMVG: Cleantech Europe GmbH

Managing Director: Thomas Schulze

Fürkhofstr. 5

81927 München / GERMANY





Inhaltverzeichnis:

- 1. Lieferumfang & Hinweise
- 2. Einleitende Warnhinweise
- 3. Schritte zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise
- 4. Sicherheitshinweise für Arbeiten am Gerät
- 5. Pflege- und Wartungshinweise
- 6. Warnhinweise und Spezifikationen am Gerät
- 7. Geräteanschlüsse
- 8. Bedienung

Abschließende Erklärung Technische Daten Laserleistungsdaten



1. Lieferumfang & Hinweise

Bitte prüfen Sie, ob Sie die Lieferung vollständig erhalten haben und die Ware unbeschädigt ist. Im Lieferumfang enthalten sind:

- 1 x Laserprojektor
- 1 x Kaltgerätekabel zur Stromversorgung
- 1 x Bedienungsanleitung

2. Einleitende Warnhinweise

- 1. Betreiben Sie das Gerät nur **gemäß dieser Bedienungsanleitung**.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sichtbare Beschädigungen am Gehäuse, den Anschlussfeldern oder vor allem an den Stromversorgungsbuchsen oder -kabeln vorliegen.
- 3. Niemals direkt in den Strahl des austretenden Lasers blicken. Erblindungsgefahr!
- 4. Gerät nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, Regen oder in staubiger Umgebung betreiben.
- Vor Tropf-/Spritzwasser schützen, keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße auf dem Gerät abstellen.

Beim Entfernen des Garantielabels erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung!

3. Schritte zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise:

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät mit der richtigen Spannung betreiben (siehe Angaben auf dem Gerät bzw. in dieser Bedienungsanleitung).
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät während der Installation nicht mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Der Laser darf nur von technisch versiertem Fachpersonal gemäss der im jeweiligen Land geltenden Sicherheitsbestimmungen installiert werden.
- Die am Betriebsort geforderten Sicherheitsabstände zwischen Gerät und

- Publikum, bzw. maximal zulässige Bestrahlungswerte (MZB), müssen immer eingehalten werden.
- In bestimmten Ländern kann zusätzlich eine Abnahme durch ein technisches Überwachungsinstitut erforderlich sein.
- Verbinden Sie einen leicht zugänglichen Interlock-Stecker bzw. Notausschalter mitdem Interlockanschluss.
- 7. Die Stromversorgung zugänglich halten.
- Halten Sie bei der Installation einen Mindestabstand von 15 cm zur Wand und anderen Objekten ein.



- Bei einer Festinstallation an Wand, Decke o.ä., sichern Sie den Laser zusätzllich mit einem Sicherheitsfangseil. Das Fangseil sollte mindestens dem 10-fachen Gewicht des Geräts standhalten können. Im Übrigen beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften und/oder vergleichbare Regelungen zur Unfallverhütung.
- Wenn das Gerät großen Temperaturschwankungen ausgesetzt war, schalten Sie es nicht unmittelbar danach an. Kondenswasser kann zu Schäden am Gerät führen.
- 3. Benutzen Sie niemals Dimmer-, Funkoder andere elektronisch gesteuerten

- Steckdosen! Falls möglich benutzen Sie den Laser nicht zusammen mit anderen großen elektrischen Verbrauchern (insbesondere Nebelmaschinen) auf derselben Leitung/Phase!
- Sorgen Sie immer für eine ausreichende Belüftung und stellen Sie das Gerät auf keine warmen oder wärmeabstrahlenden Untergründe. Die Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt sein.
- Stellen Sie auch sicher, dass das Gerät nicht zu heiß wird und dass es nicht dem Strahl von Scheinwerfern ausgesetzt wird (insbesondere bei beweglichen Scheinwerfern!). Die Wärme dieser Strahler kann den Laser überhitzen.

4. Sicherheitshinweise für Arbeiten am Gerät

- 1. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker gezogen ist, wenn Sie am Gerät hantieren bzw. es installieren.
- 2. Vor Arbeiten am Gerät alle reflektierenden Gegenstände wie Ringe, Uhren etc. ablegen.
- Verwenden Sie für Arbeiten am Gerät ausschließlich nicht reflektierendes Werkzeug.
- 4. Tragen Sie auf die Laserstärke und -wellenlängen angepasste Schutzbekleidung (Schutzbrille, Handschuhe, etc.).

5. Pflege- und Wartungshinweise

- Feuchtigkeit und Hitze können die Lebensdauer des Lasersystems stark verkürzen und führen zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs.
- Das Gerät nicht schnell hintereinander Ein- und Ausstecken/-schalten, da dies die Lebensdauer der Laserdiode erheblich verkürzen kann!
- Beim Transport des Lasers jegliche

- Erschütterung vermeiden.
- Um die Lebensdauer Ihres Lasers zu erhöhen, schützen Sie das Gerät vor Überhitzung:
 - Immer für ausreichende Belüftung sorgen.
 - Keine Scheinwerfer (insbesondere kopfbewegte) auf das Gerät richten.



- Bei jeder Neuinstallation nach ca. 30 Minuten die Gerätetemperatur prüfen und gegebenenfalls das Gerät an einem kühleren/besser belüfteten Standort platzieren.
- Halten Sie das Gerät trocken und schützen Sie es vor Nässe, Regen und Spritzwasser.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird. Trennen Sie hierzu das Netzteil von der Stromversorgung. Auch wenn die Diode nicht leuchtet: Sie ist in Betrieb, solange das Gerät angeschaltet ist.
- Öffnen Sie das Gerät in regelmässigen Abständen und entfernen Sie eventuelle Staubansammlungen, insbesondere im Bereich der Lüfter und Laser, da sonst die Gefahr des Überhitzens droht und iegliche Gewährleistung erlischt. Sollten sich

- Spuren von Nebelfluid absetzen, Gerät reinigen und Position des Geräts und/ oder Nebelmaschine ändern.
- Die Geräte der Ecoline, EvoScan und Club-Serie sind nicht für professionellen Einsatz konzipiert. Sie sollten nach etwa einer Stunde Betrieb für ca. 15 Minuten ahkühlen
- Bei Fehlfunktionen können Sie in FAO unserer Webseite www.laserworld.com die häufigsten Probleme und Lösungenswege nachlesen.
- Durch das Entfernen des Garantielabels erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung. Schäden am Gerät, die durch unsachgemäßer Handhabung, Nichtbeachtung der Sicherheits-, Pflege- und Wartungshinweise entstehen besteht kein Gewährleistungsanspruch.

6. Warnweise und Spezifikationen am Gerät

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung lesen!





7. Geräteanschlüsse & Bedienelemente



8. Bedienung

- Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Gerät und anschließend mit der Stromversorgung
- 2. Ihr Gerät ist nun eingeschaltet
- 3. Ihr Gerät befindet sich im Auto Modus:



4. Ihr Gerät befindet sich im Musik Modus:



- Steuern Sie die Sensitivität des integrierten Mikrofons über den Drehregler auf der Geräterückseite. Wenn das Gerät auf Geräusche reagiert, wird dies durch das Blinken der LED angezeigt.
- 6. Ihr Gerät befindet sich im **DMX Modus** wenn '10' ausgeschaltet ist:





- 7. Verbinden Sie mit einem DMX Steuerpult um den Laser zu bedienen.
- 8. Zum Einstellen der Startadresse benutzen Sie die ersten 9 Dipschalter auf der Geräterückseite. Hierbei ist jedem Schalter eine Zahl zugewiesen. Bestimmen Sie eine Nummer, indem Sie die vorangehende Nummer mit 2 multiplizieren:

Switch	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nummer	1	2	4	8	16	32	64	128	256	Moduswechsel

Der Laser hat 11 Betriebskanäle (internationaler Standard DMX 512 Signal). Es ist darauf zu achten, dass entsprechend 11 Kanäle hinter der Startadresse nicht für andere DMX-Geräte belegt werden.

Channel	Value	Function
1	0 - 70	Laser aus
	71 - 142	Musikmodus
	143 - 214	Automatikmodus
	215 - 255	DMX Modus
2	0 - 255	Muster
3	0 - 255	Animation (nicht bei allen Mustern), Stroboeffekt
4	0 - 255	Display Modus
5	0 - 255	Horizontale Bewegung
6	0 - 255	Vertikale Bewegung
7	0 - 255	Zoom Modus
8	0 - 32	Grün, Rot und Blau
	33 - 64	Grün und Blau
	65 - 97	Rot und Blau
	98 - 130	Rot und Grün
	131 - 162	Blau
	163 - 195	Rot
	196 - 228	Grün
	229 - 255	Automatisches Wechseln der Farben
9	0 - 255	Rotation X-Achse
10	0 - 255	Rotation Y-Achse
11	0 - 255	Drehen

- 9. Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Muster mit jedem Effekt kombiniert werden kann.
- 10. Um das Gerät vollständig auszuschalten, trennen Sie es von der Stromversorgung. page 15 / 17



Abschließende Erklärung

Sowohl Produkt als auch Verpackung sind beim Verlassen der Fabrikation einwandfrei.

Der Benutzer des Geräts muss die lokalen Sicherheitsbestimmungen und die Warnhinweise in der Betriebsanleitung beachten. Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen, unterliegen nicht dem Einflussbereich der Herstellers und des Händlers. Somit wird keine Haftung bzw. Gewährleistung übernommen.

Sollten Änderungen an dieser Bedienungsanleitung vorgenommen werden, können wir Sie darüber nicht in Kenntnis setzen. Bitte kontaktieren Sie für Fragen Ihren Händler.

Für Servicefragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder aber an Laserworld. Verwenden Sie auschließlich Laserworld-Ersatzteile. Änderungen vorbehalten. Aufgrund der Datenmenge kann keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben gegeben werden.

Laserworld (Switzerland) AG Kreuzlingerstrasse 5 CH-8574 Lengwil-Oberhofen Schweiz

Sitz der Gesellschaft: Lengwil-Oberhofen / CH Firmennummer: CH-440.3.020.548-6

Verwaltungsrat: Martin Werner MWSt. Nummer Schweiz: 683 180

UID: CHE-113.954.889 UST-IdNr: DE258030001 WEEE-Reg.-Nr.: DE 90759352

www.laserworld.cominfo@laserworld.com

representative according to EMVG:

Cleantech Europe GmbH

Managing Director: Thomas Schulze

Fürkhofstr. 5

81927 München / GERMANY





Technical data / Technische Daten / caractéristiques techniques

Laser sources: Laserguellen:	DPSS (green), Diode (red and blue) DPSS (grün), Diode (Rot und Blau)				
Sources laser:	DPSS (verde), diode (rouge, bleu)				
Laser class: Laserklasse:	3b				
Classe laser	35				
Scanner:	high-speed stepper motors, 2-5kpps, high-speed Schrittmotoren, 2-5kpps moteurs pas à pap haute performance, 2-5kpps				
Scan angle: Strahlauslenkung: Course des rayons:	+/-30° max				
Operation modes:	auto, music, DMX				
Betriebsmodi: Mode de fonctionnement:	Auto, Musik, DMX automatique, musique, DMX				
Beam:	ca. 3mm / 2mrad				
Power supply: Stromversorgung: Alimentation:	85V - 250V AC				
Power consumption: Stromaufnahme: Consommation:	40W				
Operating temperature: Betriebstemperatur: température d'opération:	+10° to +35°C				
Dimensions: Abmessungen:	175 x 395 x 85 mm (L x W x H)/(B x T x H)/(H x L x P)				
Weight: Gewicht: Poids:	3.9 kg				

Power specifications (at laser module) / Laserleistung (am Modul) / Puissance

	min max.		Green / Grün / Verde (532nm)	Blue / Blau / bleu (445nm)
EL-200RGB	145-200mW	>60mW	>25mW	>60mW